

## RC-38AC-LE

メーカー名	運転モード	設定コード
ダイキン	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,
		09,10,11,12
シャープ	冷房	13,14,15,16,17,18,19,20,
		21,22,23,24,25,26,27,28
長府	冷房	33,34,35,36,37
パナソニック	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08,
		09,10,11,12
サンヨー	暖房	13,14,15,16,17,18,19,20,
		21,22,23,24,25,26,27,28
日立	暖房	32,33,34,35,36,37,38
東芝	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,
		09,10,11,12,13,14,15,16
コロナ	除湿	18,19,20,21,22,23,24,25
富士通ゼネラル	除湿	26,27,28,29,30,31,32,33,
		34,35,36,37
フナイ	除湿	38,39,40
LGエレクトロニクス	除湿	41,42,43
アイリスオーヤマ	除湿	26,44
三菱電機	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,
		09,10,11,12,13,14,15,16
三菱重工	自動	21,22,23,24,25,26,27,28,
		29,30,31,32,33,34,35
フィフティ	自動	26,36