

**OAR-N13**

メーカー名	設定ボタン	設定コード
パナソニック (ナショナル) PANASONIC	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,09
サンヨー (SANYO)	除湿	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
日立 (HITACHI)	除湿	29,30,31,32
三菱電機 (MITSUBISHI)	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
三菱重工 (MITSUBISHI) (ビーバー)	冷房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
ダイキン (DAIKIN)	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08
シャープ (SHARP)	暖房	09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
長府 (CHOFU)	暖房	28,29,30,31
東芝 (TOSHIBA)	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,09
コロナ (CORONA)	自動	10,11,12,13,14,15,16,17
富士通ゼネラル (FUJITSU)	自動	18,19,20,21,22,23,24,25,26
フナイ (FUNAI)	自動	27
LG	自動	28