

RC-22AC

メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向		風量	タイマー	
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右		ON	OFF
ダイキン		01,02,04,05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03	○	○	○	○	○		○	○	○
		06	○		○		○		○		○
シャープ	[冷房]	09	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,11,12	○	○	○	○	○		○	○	○
		45	○	○	○	○	○		○		○
		07	○	○	○	○	○		○	○	○
		10,13,15	○	○	○		○		○	○	○
		23,27,29,31,39,41,43,44	○	○	○		○		○		○
		19,21,33	○	○	○		○		○		
		25	○	○	○				○	○	○
		17,37	○	○	○				○		○
		35	○	○	○				○		
		14,16	○		○		○		○	○	○
		24,28,30,32,40,42	○		○		○		○		○
		20,22,34	○				○		○		
		26	○		○				○	○	○
		18,38	○		○				○		○
36	○	○	○				○				
長府		47	○	○	○	○	○		○	○	○
		46	○	○	○		○		○	○	○
パナソニック (ナショナル)		03,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		02,04,06	○	○	○	○	○		○	○	○
		05	○	○	○				○		
		01	○		○	○	○		○	○	○
サンヨー	[暖房]	08,14,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11,12,19,20	○	○	○	○	○		○	○	○
		13,15,17,22	○	○	○	○	○		○		
		10	○	○	○		○	○	○		
		09	○	○	○		○		○		
		16	○		○	○	○		○	○	○
		21	○		○	○	○		○		
日立		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23,24,25,26,29	○	○	○	○	○		○	○	○
		28	○	○	○		○		○	○	○
		27	○		○	○	○		○	○	○
東芝		01,02,04	○	○	○	○	○		○	○	○
		08,09,10	○	○	○	○	○		○		○
		06,07	○	○	○		○		○	○	○
		05	○		○	○	○	○	○	○	○
		03	○		○	○	○		○	○	○
コロナ	[除湿]	11,13,14,17	○	○	○	○	○		○	○	○
		18	○	○	○	○	○		○	○	○
		15	○	○	○	○			○	○	○
		16	○		○	○			○	○	○
富士通ゼネラル		12	○	○	○			○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		19,20,21,22,23,24,25,28	○	○	○	○	○		○	○	○
フナイ		26	○		○	○	○		○	○	○
		29	○	○	○	○			○	○	○
		30	○	○	○	○	○		○	○	○
L G 電子		31	○	○	○	○	○	○	○	○	
三菱	[自動]	08	○	○	○		○	○	○	○	○
		06,011,15,16,17	○	○	○	○	○		○	○	○
		07,13	○	○	○	○			○	○	○
		02,04,05,09,10	○	○	○		○	○	○	○	○
		01,03	○	○	○		○		○	○	○
		18,19,20	○	○	○	○	○		○	○	○
三菱重工 (ビーバー)		14	○		○	○	○		○	○	○
		12	○		○	○			○	○	○
		27,29,31	○	○	○		○	○	○	○	○
		21,22,24,25,28,30	○	○	○	○	○		○	○	○
		32	○	○	○	○	○		○	○	○
三菱重工 (ビーバー)		23,26	○		○	○	○		○	○	○
		33	○	○	○		○		○	○	○