

■ 厂家代码一览 ■

RC-22AC

厂家名	设定键	设定代码	运转模式				风向		风量	定时	
			冷气	暖气	除湿	自动	上下	左右		ON	OFF
ダイキン (大金)		01,02,04,05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		09	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,11,12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ (夏番)	[冷房]	07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		10,13,15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23,27,29,31,39,41,43,44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		19,21,33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		17,37	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		35	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		14,16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		24,28,30,32,40,42	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		20,22,34	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		26	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		18,38	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		47	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
パナソニック (ナショナル) (松下)		03,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		02,04,06	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サンヨー (三洋)	[暖房]	05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		01	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,14,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11,12,19,20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		13,15,17,22	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		09	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日立		23,24,25,26,29	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝		01,02,04	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,09,10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コロナ (卡罗纳)	[除湿]	11,13,14,17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		19,20,21,22,23,24,25,28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通ゼネラル		26	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		29	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フナイ (船井)		31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L G電子		08	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06,011,15,16,17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱	[自動]	07,13	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		02,04,05,09,10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		01,03	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		18,19,20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		14	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27,29,31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21,22,24,25,28,30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23,26	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱重工 (ピーバー)		33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		33	○	○	○	○	○	○	○	○	○

OAR-N9 / OAR-N12

厂家名	设定键	设定代码	运转模式				风向		风量	定时	
			冷气	暖气	除湿	自动	上下	左右		ON	OFF
パナソニック (ナショナル) (松下)		01	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		02,04,06	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,14,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		09	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サンヨー (三洋)	[除湿]	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11,12,19,20,31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		13,15,17,22	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日立		21	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23,24,25,26,29	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱	[冷房]	01,03	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		02,04,05,09,10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06,11,15,16,17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		07,13	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		14	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		18,19,20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21,22,24,25,28,30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		23,26	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱重工 (ピーバー)		27,29,31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダイキン (大金)	[冷房]	01,02,04,05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		09	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		10,13,14	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12,15,17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		16,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		19,39	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		20,40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ (夏番)	[冷房]	21,23,35	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		22,24,36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		25,29,31,33,41,43,45,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		26,30,32,34,42,44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		37	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		38	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		47	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長府		49	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		49	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東芝		01,02,04	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		03	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		06,07	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		08,09,10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コロナ (卡罗纳)	[除湿]	11,13,14,17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		19,20,21,22,23,24,25,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		26	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通ゼネラル		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フナイ (船井)		29	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L G電子		31	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		31	○	○	○	○	○	○	○	○	○

OAR-N11

厂家名	对应年式	设定代码		
東芝	'88年以降	04,05,07,25~28,52,53,56,112,113,114,115,120		
		ナショナル 松下	'88年以降	11~14,40~43,88,90~102,128
		パナソニック		35~38,46~48,58~60,63,78,79,125,127
三菱電機	'91年以降	31~34,39,55,61,89		
ダイキン (大金)	'93年以降	44,45,57,74,80~82		
富士通	'94年以降	75		
富士通ゼネラル		49		
日立	'94年以降	15~19,76,77,126		
サンヨー	'94年以降	64~73,87,103~105,122~124		
シャープ (夏番)	'94年以降	08~10,23,24,29,62,84,108,109,110,111		
ゼネラル	'95年以降	51		
三菱重工	'96年以降	00~03,06,106,107		
LG	'96年以降	50,121		
コロナ (卡罗纳)	'97年以降	22,30,83,85,86,129		
フナイ (船井)	'98年以降	20,21		

K-1028E ※該当が無ければ、お問い合わせください。

RC-34AC

厂家名	設定鍵	設定代碼	運転モード				風向			風量
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右		
ダイキン (大金)	[冷房]	01,07	○	○	○	○	○	○	○	
		02,03,04,05,06	○	○	○	○	○	○	○	
		08	○	○	○	○	○	○	○	
シャープ (夏番)	[冷房]	09	○	○	○	○	○	○	○	
		10,12	○	○	○	○	○	○	○	
		11,18,24,26	○	○	○	○	○	○	○	
		13,15,16	○	○	○	○	○	○	○	
		14,17	○	○	○	○	○	○	○	
		19,20,21,22,23,25,27	○	○	○	○	○	○	○	
長府	[冷房]	28,29,31,32	○	○	○	○	○	○	○	
		30	○	○	○	○	○	○	○	
パナソニック (ナショナル) (松下)	[冷房]	01,02,05,06	○	○	○	○	○	○	○	
		03,04,07	○	○	○	○	○	○	○	
		08	○	○	○	○	○	○	○	
		09	○	○	○	○	○	○	○	
サンヨー (三洋)	[暖房]	10,11,12,19	○	○	○	○	○	○	○	
		16	○	○	○	○	○	○	○	
		17,18,20,21,22,24,25,26	○	○	○	○	○	○	○	
		13,14	○	○	○	○	○	○	○	
		15	○	○	○	○	○	○	○	
		23	○	○	○	○	○	○	○	
		28	○	○	○	○	○	○	○	
日立	[暖房]	29,33	○	○	○	○	○	○	○	
		30,31,32	○	○	○	○	○	○	○	
東芝	[除湿]	02,05	○	○	○	○	○	○	○	
		01,03,04,06,07,08	○	○	○	○	○	○	○	
		09	○	○	○	○	○	○	○	
		10	○	○	○	○	○	○	○	
コロナ (カ罗那)	[除湿]	11,12,15	○	○	○	○	○	○	○	
		13,14,16	○	○	○	○	○	○	○	
		17	○	○	○	○	○	○	○	
		18,19,20,21,22,23,24,25	○	○	○	○	○	○	○	
富士通ゼネラル	[除湿]	27	○	○	○	○	○	○	○	
LG電子		28	○	○	○	○	○	○	○	
三菱		[自動]	01,02,03,05,06	○	○	○	○	○	○	○
	04,07,10		○	○	○	○	○	○	○	
	08,11		○	○	○	○	○	○	○	
三菱重工 (ヒーバー)	[自動]	09,12	○	○	○	○	○	○	○	
		13,14,15,16,17,18,19,20	○	○	○	○	○	○	○	
		21,22,25	○	○	○	○	○	○	○	
		23,24	○	○	○	○	○	○	○	
26	○	○	○	○	○	○	○	○		

RC-38AC-LE

厂家名	設定鍵	設定代碼
ダイキン (大金)	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
シャープ (夏番)	冷房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
長府	冷房	33,34,35,36,37
ソニック (ナショナル) (松)	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
サンヨー (三洋)	暖房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
日立	暖房	32,33,34,35,36,37,38
東芝	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17
コロナ (カ罗那)	除湿	18,19,20,21,22,23,24,25
富士通ゼネラル	除湿	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
フナイ (船井)	除湿	38,39,40
LGエレクトロニクス	除湿	41,42,43
アイリスオーヤマ	除湿	26,44
三菱	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16
三菱重工	自動	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
フイプティ	自動	26,36

UMA-ACRM02

厂家名	設定代碼
長府 (CHANGFU)	835~838, 874, 907
コロナ (CORONA)	760~769
ダイキン (DAIKIN)	740~759
富士通 (FUJITSU)	257, 700~719
フナイ (FUNAI)	246, 248, 258, 267
日立 (HITACHI)	640~659
LG電子	600~609
三菱 (MITSUBISHI)	551~559, 909
NEC	500~550, 860, 943, 946
パナソニック(National)	660~689, 902, 970
三洋 (SANYO)	500~550, 860, 943, 946
シャープ (SHARP)	249, 917, 720~739
東芝 (TOSHIBA)	630~639

EL1901

厂家名	設定代碼	厂家名	設定代碼
三洋 (SANYO)	500~550, 840~841, 869~871, 873, 876, 823, 916, 920, 924, 959, 860, 943, 946	三菱 (MITSUBISHI)	551~599, 827, 909, 972
長府 (CHANGFU)	835~838, 874, 907	パナソニック (Panasonic)	660~689, 902, 970
コロナ (CORONA)	760~769	シャープ (sharp)	249, 720~739, 917
ダイキン (DAIKIN)	740~759	東芝 (TOSHIBA)	630~639
富士通 (FUJITSU)	700~719, 257, 634, 869, 960, 966	SAMSUNG	610~629
日立 (HITACHI)	640~659	NEC	500~550, 860, 943, 946
LG	600~609		

ACR-300YD

厂家名	設定鍵	設定代碼	運転モード				風向			定時	
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右	ON	OFF	
東芝	除湿	01, 02, 04	○	○	○	○	○	○	○	○	
		08, 09, 10	○	○	○	○	○	○	○	○	
		06, 07	○	○	○	○	○	○	○	○	
		05	○	○	○	○	○	○	○	○	
コロナ	除湿	03	○	○	○	○	○	○	○	○	
		11, 13, 14, 17	○	○	○	○	○	○	○	○	
		18	○	○	○	○	○	○	○	○	
		15	○	○	○	○	○	○	○	○	
富士通ゼネラル	除湿	16	○	○	○	○	○	○	○	○	
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	
		27	○	○	○	○	○	○	○	○	
		19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	○	○	○	○	○	○	○	○	
フナイ	除湿	26	○	○	○	○	○	○	○	○	
		29	○	○	○	○	○	○	○	○	
LG	除湿	30	○	○	○	○	○	○	○	○	
		31	○	○	○	○	○	○	○	○	
三菱	自動	08	○	○	○	○	○	○	○	○	
		06, 11, 15, 16, 17	○	○	○	○	○	○	○	○	
		07, 13	○	○	○	○	○	○	○	○	
		02, 04, 05, 09, 10	○	○	○	○	○	○	○	○	
		01, 03	○	○	○	○	○	○	○	○	
		18, 19, 20	○	○	○	○	○	○	○	○	
		14	○	○	○	○	○	○	○	○	
三菱重工	自動	12	○	○	○	○	○	○	○	○	
		27, 29, 31	○	○	○	○	○	○	○	○	
		21, 22, 24, 25, 28, 30	○	○	○	○	○	○	○	○	
		32	○	○	○	○	○	○	○	○	
Forest Life	自動	23, 26	○	○	○	○	○	○	○	○	
		33	○	○	○	○	○	○	○	○	
		33, 34	○	○	○	○	○	○	○	○	
		01, 02, 04, 05	○	○	○	○	○	○	○	○	
ダイキン	冷房	03	○	○	○	○	○	○	○	○	
		06	○	○	○	○	○	○	○	○	
		48	○	○	○	○	○	○	○	○	
夏番	冷房	09	○	○	○	○	○	○	○	○	
		08, 11, 12	○	○	○	○	○	○	○	○	
		45	○	○	○	○	○	○	○	○	
		07	○	○	○	○	○	○	○	○	
		10, 13, 15	○	○	○	○	○	○	○	○	
		23, 27, 29, 31, 39, 41, 43	○	○	○	○	○	○	○	○	
		19, 21, 33	○	○	○	○	○	○	○	○	
		25	○	○	○	○	○	○	○	○	
		17, 37	○	○	○	○	○	○	○	○	
		35	○	○	○	○	○	○	○	○	
		14, 16	○	○	○	○	○	○	○	○	
		24, 28, 30, 32, 40, 42	○	○	○	○	○	○	○	○	
		20, 22, 34	○	○	○	○	○	○	○	○	
		26	○	○	○	○	○	○	○	○	
18, 38	○	○	○	○	○	○	○	○			
36	○	○	○	○	○	○	○	○			
長府	冷房	47	○	○	○	○	○	○	○	○	
		46	○	○	○	○	○	○	○	○	
松下	暖房	03, 07	○	○	○	○	○	○	○	○	
		02, 04, 06	○	○	○	○	○	○	○	○	
		05	○	○	○	○	○	○	○	○	
三洋	暖房	01	○	○	○	○	○	○	○	○	
		08, 14, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	
		11, 12, 19, 20	○	○	○	○	○	○	○	○	
		13, 15, 17, 22	○	○	○	○	○	○	○	○	
		10	○	○	○	○	○	○	○	○	
		09	○	○	○	○	○	○	○	○	
		16	○	○	○	○	○	○	○	○	
21	○	○	○	○	○	○	○	○			
日立	暖房	31	○	○	○	○	○	○	○	○	
		30	○	○	○	○	○	○	○	○	
		23, 24, 25, 26, 29	○	○	○	○	○	○	○	○	
		28	○	○	○	○	○	○	○	○	
27	○	○	○	○	○	○	○	○			

RC-36AC

厂家名	運転モード	設定代碼
ダイキン	冷房	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 33, 35, 36
夏番	冷房	09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34
長府	冷房	28, 29, 30, 31, 32
松下	暖房	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 34, 35, 36
三洋	暖房	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
日立	暖房	29, 30, 31, 32, 33, 37, 38
東芝	除湿	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
コロナ	除湿	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
富士通	除湿	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
フナイ	除湿	27, 33, 34
LG	除湿	28, 31, 32
三菱電機	自動	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
三菱重工	自動	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

OAR-250N

厂家名	運転モード	設定代碼
三菱重工	自動	01~14
長府	自動	15~19
コロナ	自動	20~27
富士通	冷房	01~09
ダイキン	冷房	10~19
LG	冷房	20~22
フナイ	冷房	23~25
日立	暖房	01~09
三菱電機	暖房	10~25
東芝	暖房	26~41
松下	除湿	01~12
三洋	除湿	13~31
夏番	除湿	32~49

OAR-N13

厂家名	運転モード	設定代碼
-----	-------	------