


controle remoto universal



■ Ligar ou Desligar aparelho



Quando apertar o botão, será ligado o aparelho no último estado que foi desligado. Apertar o botão mais uma vez, será desligado.

■ Para configurar o modo



Cada vez que apertar o botão, será trocado para Automático, Aquecer, Refrigerar, desumidificar, Ventilação.

■ Para configurar quantidade do vento



Apertar o botão para configurar quantidade do vento.
※ Dependente do aparelho, forma de alteração é diferente.

■ Configurar a direção vertical do vento



Apertar o botão para configurar a direção vertical do vento. Cada vez que apertar o botão, será alterado a direção vertical do vento.
※ Dependente do aparelho, forma de alteração é diferente.

■ Configuração da direção horizontal do vento



Apertar o botão para configurar a direção horizontal do vento. Cada vez que apertar o botão, será alterado a direção horizontal do vento.
※ Dependente do aparelho, forma de alteração é diferente.

■ Configurar temperatura do vento




Apertar o botão para configurar temperatura do vento, será alterado.
※ Dependente do aparelho, temperatura configurável são diferentes.

■ Configurar horário



1. O botão para [configurar horário]- aperte até piscar o horário que está na tela. Configure o horário apertando botão de [temperatura do vento], aperte mais uma vez o botão de [configurar horário], será possível alterar minutos.
2. Para definir horário, aperte mais uma vez o botão de [configurar horário]

■ Exibição na tela




●Sintonização Automática

1. Direcione este controle remoto para o aparelho de ar-condicionado.
 2. Presione o botão de 【設定(configuração)】 mais de 5 segundos , será iniciado procura do código de marca automaticamente.
(Piscará os 3dígitos na tela no lado direito abaixo)
Iniciado por 000, aumentando o número um de cada vez, quando ar-condicionado começar a funcionar, solte o botão de 【設定(configuração)】 .
- ※Caso perder o momento de soltar o botão de 【設定(configuração)】 , volte no número que começou a funcionar aparelho, apertando o botão de 【温度(temperetura)】 .
3. Aperte o botão de 【設定(configuração)】 novamente, para finalizar a configuração.

●Sintonizar Manualmente

1. Direcione este controle remoto para aparelho de ar-condicionado.
 2. Presione o botão de 【設定(configuração)】 aproximadamente 2 segundos e solte o botão, assim piscará os 3dígitos na tela no lado direito abaixo.
 3. Aperte o botão de 【温度(temperetura)】 para configurar código de marca. (Aperte o botão de 【温度(temperetura)】 mais de 3 segundos, será alterado os números sem parar.
- ※Confirme código de marca na lista que está mencionado direita.
4. Por favor, confirma que está funcionando aparelho de ar-condicionado, aperte o botão de 【設定(configuração)】 para finalizar a configuração.

Os cuidados na hora da configuração de tempo



■ Configuração do tempo de ligamento

※ Faça operação no estado do aparelho desligado.

1. Quando apertar o botão 【 tempo de ligamento】, fica piscando o tempo na tela e a marca de Tempo de Ligamento. Aperte o botão de 【 temperatura】 para configurar o tempo. Para definir, aperte o botão de 【 tempo de ligamento】 novamente.
2. Caso exibido Tempo de Ligamento na tela, aperte o botão de 【 tempo de ligamento】 novamente, será excluído a configuração.

■ Configuração do tempo de desligamento

※ Faça a operação no estado do aparelho desligado.

1. Quando apertar o botão 【 tempo de desligamento】, fica piscando o tempo na tela e a marca de Tempo de Desligamento. Aperte o botão de 【 temperatura】 para configurar o tempo. Para definir, aperte o botão de 【 tempo de desligamento】 novamente.
2. Caso exibido ao Tempo de Desligamento na tela, aperte o botão de 【 tempo de desligamento】 novamente, será excluído a configuração.

※ Quando configurar o tempo, depende do código da maraca, exibição da horário será diferente.
※ Depende da marca e código, sistema de ligamento/ desligamento automático do aparelho, não funcionará corretamente.

Global service center : 0120-984-578 Horário : 10:00-19:00


EXPANDING VALUE
Leopalace21

Nós esclarecemos algumas dúvidas no

Home Pade do Leopalace, PERGUNTAS
FREQUENTES.

<http://www.leopalace21.com/custhelp/po/>

■ Quem utilizar computador,



■ Quem utilizar Smart Phone é aqui,

