


# Điều khiển chuyên dụng



## ■ Bật/ tắt nguồn



Khi nhấn nút khởi động, nếu máy đang ở trạng thái tắt máy sẽ khởi động. Nếu nhấn thêm lần nữa, máy sẽ tắt nguồn.

## ■ Thay đổi chế độ hoạt động



Khi nhấn nút cài đặt chế độ, máy sẽ thay đổi chế độ hoạt động tự động, máy sưởi, máy lạnh, khử ẩm, quạt gió.

## ■ Điều chỉnh lượng gió



Khi nhấn nút lượng gió máy sẽ thay đổi lượng gió. Mỗi lần nhấn nút sẽ có thể thay đổi được lượng gió.  
\* Tùy phải loại máy quý khách đang sử dụng sẽ có cách thay đổi khác nhau.

## ■ Điều chỉnh hướng gió lên xuống



Khi nhấn nút hướng gió lên xuống máy sẽ thay đổi hướng gió lên xuống. Mỗi lần nhấn nút sẽ có thể điều chỉnh hướng gió lên xuống.  
\* Tùy phải loại máy quý khách đang sử dụng sẽ có cách thay đổi khác nhau.

## ■ Điều chỉnh hướng gió trái phải



Khi nhấn nút hướng gió trái phải máy sẽ thay đổi hướng gió trái phải. Mỗi lần nhấn nút sẽ có thể điều chỉnh hướng gió trái phải.  
\* Tùy phải loại máy quý khách đang sử dụng sẽ có cách thay đổi khác nhau.

## ■ Điều chỉnh nhiệt độ cài đặt



Có thể điều chỉnh nhiệt độ cài đặt nút ▲ ▼ cài đặt nhiệt độ.  
\* Tùy phải loại máy quý khách đang sử dụng sẽ có cách thay đổi khác nhau.

## ■ Cài đặt thời gian



- Hãy nhấn và giữ nút【時間設定】cho đến khi thời gian hiển thị — nhấp nháy. Sau đó nhấn nút【温度▲】hoặc nút【温度▼】để cài đặt thời gian. Sau đó nhấn lại nút【時間設定】1 lần nữa, hiển thị phút sẽ nhấp nháy.
- Có thể cài đặt phút bằng nút【温度▲】hoặc【温度▼】. Sau đó nhấn lại nút【時間設定】1 lần nữa, cài đặt hoàn thành.

## ■ Hiển thị màn hình



## ●Cài đặt dò tìm nhanh chóng (dùng được cho tất cả các mã sản xuất)

1. Hướng điều khiển vào máy điều hòa.
  2. Hãy nhấn và giữ nút 【設定】. Sau khoảng 5 giây, máy sẽ bắt đầu tìm kiếm mã sản xuất. (dưới màn hình góc phải 3 con số sẽ nhấp nháy) 3 con số bắt đầu từ 000 sẽ tăng lên từng con số 1, khi máy điều hòa khởi động hãy rời tay khỏi nút 【設定】.
- ※Thời điểm rời tay khỏi nút 【設定】 bị chậm, hãy dùng nút 【温度▼】 để lui về mã lúc máy điều hòa hoạt động.
3. Sau đó nhấn nút 【設定】 lần nữa, cài đặt hoàn thành.

## ●Cài đặt bằng tay

1. Hướng điều khiển vào điều hòa.
  2. Sau khi nhấn và giữ nút 【設定】 khoảng 2 giây và buông tay, dưới màn hình góc phải sẽ có 3 con số nhấp nháy.
  3. Dùng nút 【温度▲】 hoặc 【温度▼】 để cài đặt mã sản xuất. (Nếu nhấn và giữ nút 【温度▲】 hoặc 【温度▼】 trong vòng 3 giây, sẽ có thể tăng máy số liên tục)
- ※Mã sản xuất xin hãy xác nhận tại bảng bên phải.
4. Hãy xác nhận máy hoạt động chưa, sau đó nhấn lại nút 【設定】 để hoàn thành.

### Chú ý khi cài đặt hẹn giờ



#### ■ Cài đặt hẹn giờ bật



※Hãy thao tác khi máy điều hòa đang tắt

- 1.Khi nhấn nút【入タイマー】thời gian hẹn giờ bật và ký hiệu hẹn giờ bật sẽ nhấp nháy. Khi đó hãy nhấn nút【温度▲】hoặc【温度▼】để cài đặt thời gian. Sau đó nhấn nút【入タイマー】1lần nữa, cài đặt hoàn thành.
- 2.Trường hợp màn hình đang hiển thị ký hiệu hẹn giờ bật, nếu nhấn nút【入タイマー】lần nữa, ký hiệu hẹn giờ bật sẽ biến mất, cài đặt sẽ được hủy.

#### ■ Cài đặt hẹn giờ tắt



※Hãy thao tác khi máy điều hòa đang tắt

- 1.Khi nhấn nút【切タイマー】thời gian hẹn giờ tắt và ký hiệu hẹn giờ tắt sẽ nhấp nháy. Khi đó hãy nhấn nút【温度▲】hoặc【温度▼】để cài đặt thời gian. Sau đó nhấn nút【切タイマー】1lần nữa, cài đặt hoàn thành.
- 2.Trường hợp màn hình đang hiển thị ký hiệu hẹn giờ tắt, nếu nhấn nút【切タイマー】lần nữa, hiển thị ký hiệu hẹn giờ tắt sẽ biến mất, cài đặt sẽ được hủy.

※ Cách hiển thị thời gian khi cài đặt hẹn giờ sẽ khác nhau tùy vào mã sản xuất.  
※ Chức năng hẹn giờ của điều khiển này, tùy vào từng loại máy hoặc hãng sản xuất có trường hợp sẽ không thao tác được hoặc không thể hoạt động bình thường được.


Phòng chăm sóc khách hàng quốc tế : 0120-984-578 Thời gian làm việc : 10:00~19:00

EXPANDING VALUE  
**Leopalace21**

Phần câu hỏi thường gặp tại trang

chủ, có giải đáp nhiều loại câu hỏi  
<http://www.leopalace21.com/custhelp/vn/>

■Khách hàng sử dụng máy tính



■Khách hàng sử dụng smartphone

